

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELVAZZANO 2

ISTRUZIONE PER L'UTILIZZO DEL NEBULIZZATORE

IL NEBULIZZATORE VA UTILIZZATO LA SERA AL TERMINE DELLE LEZIONI E DOPO LE OPERAZIONI DI PULIZIA (no sanificazione).

NESSUNO PUO' ENTRARE NELLA STANZA DOVE LA MACCHINA SIA IN FUNZIONE

POSIZIONARE IL CARTELLO "VIETATO ENTRARE" ALL'ESTERNO DELLA STANZA

SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

1. CHIUDERE LE FINESTRE
2. POSIZIONARE LA MACCHINA SU UN BANCO VICINO ALL'INGRESSO E DIRIGERE I GETTI VERSO IL CENTRO DELL'AULA
3. REGOLARE IL GETTO NELLA POSIZIONE 1-3
4. ACCENDERE LA MACCHINA E USCIRE
5. CHIUDERE LA PORTA E METTERE IL CARTELLO

IL PRODOTTO

SI USA SOLO CON ARGONIT OXIGEN 10C. IL PRODOTTO VA DILUITO NEL RAPPORTO 1 A 10 AD ESEMPIO UN LITRO DI PRODOTTO SU DIECI DI ACQUA OPPURE MEZZO LITRO SU CINQUE LITRI DI ACQUA

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA -

UTILIZZARE SEMPRE LA REGOLAZIONE 1 - 3

IL SERBATOIO CONTIENE 4 LITRI DI PRODOTTO, QUINDI SI CONSIGLIA 3, 5 LITRI DI ACQUA E 0,33 DI PRODOTTO (0,33 E' IL CONTENUTO DI UNA LATTINA DI BIBITA STANDARD).

UTILIZZO

Con un serbatoio si devono sanificare più di dieci aule di superficie normale ovvero circa 0,3 litri per aula

Per un'aula il tempo di funzionamento è di 4 minuti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Il prodotto puro causa danni agli occhi,

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale



È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERA



È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI